



جدول سرویس

ساعت تعویض	مقدار	نوع روغن			
۱۲۵ ساعت	۸ لیتر	بهران توربو دیزل 15W40	* موتور		
۱۰۰۰ ساعت	۱۵ لیتر	بهران گردان UTTO 10W30	* گیربکس		
۱۰۰۰ ساعت	۶/۳ لیتر	بهران گردان UTTO 10W30	اکسل جلو		
۱۰۰۰ ساعت	۲ ش (۸/۰ لیتر)	بهران گردان UTTO 10W30	توپه اکسل جلو		
۱۰۰۰ ساعت	۱۸ لیتر	بهران گردان UTTO 10W30	اکسل عقب		
۱۰۰۰ ساعت	۱۰۰ لیتر	هیدرولیک بهران H46	* * روغن هیدرولیک		
۲۰۰۰ ساعت	۲۰ لیتر	ضدیغ بهران زاگرس II / آب مقطر (نسبت ۱به۱)	آب رادیاتور		
SP PRO MODEL 250Z	62 psi	Petlas/Ozka	54 psi	Mitas	لاستیک جلو
	42 psi	Petlas/Ozka	38 psi	Mitas	لاستیک عقب

توجه:

لطفاً قبل از انجام سرویس های دوره ای دفترچه ی راهنمای کاربر را به دقت مطالعه فرمائید.

* مقدار نهایی روغن مورد نیاز موتور و گیربکس بایستی بر اساس میزان مداخل و مداخل بر روی گیج تنظیم گردد.

** ظرفیت کل سیستم هیدرولیک ۱۶۰ لیتر می باشد. در هنگام تعویض روغن دقت فرمائید روغن نمای مفزن هیدرولیک در سطح میانه قرار بگیرد.

۱- جهت تعویض روغن از روغن های توصیه شده توسط شرکت سنو پارس استفاده نمائید.

۲- زمانهای ذکر شده جهت تعویض روغن مربوط به شرایط عادی کارکرد دستگاه می باشد. در صورت مشاهده ی کاهش کیفیت روغن آن را تعویض نمائید.

۳- در ۲ روز اول کاری دستگاه، هر ۲ ساعت، پیچ پرفرها را مورد بررسی قرار داده و سفت کنید. در صورت تعویض لاستیک نیز این روند بایستی اجرا شود.

۴- صدمات و فرابی های ایجاد شده توسط اپراتور مشمول گارانتی نمی گردد.